

NAVODILA ZA UPORABO ŠOTORA – HALE !!!

Spoštovani !

Glede na letni čas, ki je pogojen z nestabilnimi vremenskimi razmerami –SNEG, DEŽ NEVIHTE, HUD VETER, vas prosimo, da se temeljito držite 9. člena podpisane pogodbe, ki se glasi:

9. člen

Najemojemalec ima pravico uporabljati predmet pogodbe, razvidne iz 1.člena in je hkrati dolžan kriti škodo v primeru namernega uničenja oziroma poškodbe iz njegove strani, če to ni drugače sklenjeno z aneksom pogodbe.

Predmet pogodbe ni statično izračunan za snežne razmere, zato ga je najemojemalec dolžan v času snežnih padavin čistiti in ogrevati do 12 C°.
Statični izračun velja za sunke vetra od 0,2-0,5 kN/m2. V primeru močnega vetra nujno zapreti vse stranice.

Prav tako najemodajalec nudi popolno podporo glede vzdrževanja po naročilu, na račun najemojemalca!

Najemojemalec je dolžan najete komponente zavarovati pri zavarovalnici Triglav in zagotoviti fizično varovanje elementov objekta od 1. dne pričetka dela in do zaključka dela, ob kakršnihkoli spremembah mora najemojemalec obvestiti najemodajalca-lastnika šotora.

Prav tako navedite ime varnostne službe, ki varuje prireditev in kontaktno osebo, ter njegov mobitel:

Prosimo, da ob slabih vremenskih pogojih, večkrat dnevno preverjate zadrževanje vode in snega na ponjavah strehe šotora in le-te nujno očistite oz. izpraznite, da ne bi prišlo do zloma konstrukcije šotora !! Opozarjamo vas, da morajo biti vse stranice zaprte ali vse odprte v primeru hudih vetrnih sunkov.

Lep pozdrav