

SPLOŠNI POGOJI UPORABE MONTAŽNIH ŠOTOROV IN HAL

DOKUMENTACIJA

Naročnik mora pred postavitvijo objektov zagotoviti ustrezna dovoljenja v skladu z veljavno lokalno zakonodajo in odredbo o začasnih premečnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 3/02), ter predložiti izvajalcu v vpogled pogodbo o najemu prostora, kjer bodo objekti postavljeni.

Naročnik je dolžen zagotoviti načrt in situacijo terena ter komunalnih in instalacijskih vodov pravočasno pred montažo. Če ti načrti niso zagotovljeni, prevzame naročnik vso odgovornost in stroške za eventualno nastale poškodbe komunalnih vodov in druge poškodbe. V kolikor nadzemni instalacijski vodi ovirajo postavitve objektov, mora naročnik zagotoviti njihovo prestatitev, sicer prevzame vso odgovornost za eventualno nastalo škodo.

Naročnik mora pravočasno potrditi načrt postavitve objektov, vključno s pozicijo vrat ter zahtevanih prehodov.

Naročnik mora pravočasno sporočiti izvajalcu termine postavitve in demontaže.

TRANSPORT

Omogočen mora biti dostop do gradbišča za vlečna vozila skupne teže 25 t:

Postavitve objektov s prostonosilno širino do 20 m se opravlja z viličarjem, nosilnosti 4 t, z visokim dvigom. Objekti s prostonosilno širino do 20m do 40m se postavljajo še s pomočjo avtodvigala in avtokošare.

TEREN

Teran mora biti prikladen za vožnjo. Dopustna obremenitev tal pod stebri okvirjev mora biti najmanj 0.20Mpa. Tla morajo biti dobro zbita in nevezana (pesek, gramoz).

Zagotovljena mora biti možnost temeljenja z 80 do 100 cm dolgimi klini. Pri zabijanju in odstranitvi klinov nastanejo poškodbe na asfaltu, tlakovcih, betonskih ploščah, itd..., ki jih po demontaži objektov sanira naročnik na lastne stroške.

V kolikor ni možno temeljenje s klini (betonska podlaga), se temeljenje lahko izvede ob dodatnih stroških s posebnimi vijaki in vložki, prav tako je možno temeljenje objektov izvesti s posebnimi betonskimi ploščami.

Zaključno čiščenje po končanem najemu in po demontaži izvede oz. naroči naročnik na lastne stroške.

VETER

Montažne hale in šotori se lahko postavljajo samo v 1. vetrni coni ($W_{dop}=0,50Kn/m^2$), drugje pa samo v zavetju objektov. Šotor se lahko uporablja samo kot zaprt objekt.

OPREMA

Najemnik mora zagotoviti potrebno število gasilskih aparatov ter opozorilnih plošč za ves čas najema, eventualno tudi dežurno gasilsko službo.

ODGOVORNOST

Najemnik je dolžen z objektom in vsemi najemnimi stranmi ravnati kot dober gospodar in odgovarja za vse eventuelne poškodbe nastale v času najema. Vse najemne stvari je dolžan predati v enakem stanju kot so bile ob prevzemu.

Naročnik potrdi izvajalcu prevzem postavljenih objektov s podpisom primopredajnega zapisnika. Prav tako po poteku najemne pogodbe naročnik preda objekt izvajalcu, pri čemer se ugotovijo eventuelne poškodbe v času najema.

VAROVANJE

Najemnik je dolžen v času montaže in demontaže zagotoviti na lastne stroške varovanje objektov, opreme in delovnih strojev pred krajo in poškodbami in sicer v času, ko izvajalec ni prisoten na gradbišču. V času montaže in demontaže je na gradbišču prepovedana prisotnost tretjih oseb in njihovih vozil.

ZIMSKI POGOJI

Pri postavitvi objektov v zimskem času mora naročnik zagotoviti čiščenje snega na dostavnih poteh in celotni površini postavitve objekta.

Montažni objekti niso dimenzionirani za obtežbo snega, zaradi tega mora naročnik v zimskih mesecih zagotoviti, da se na objektih ne nabira sneg. Objekte je potrebno ogrevati tako, da je stalna temperatura v notranjosti objekta, merjeno na slemenski točki, najmanj 12 C. Ob nenadnem sneženju mora naročnik zagotoviti sprostitev strešnih površin že za najmanjše količine snega.

ZAVAROVANJE

Naročnik se zavezuje, da bo zavaroval montažne objekte in opremo za vrednost, podano s strani izvajalca, od trenutka razlaganja iz transportnega sredstva do ponovnega nakladanja.

Kopijo zavarovalne police bo predložil izvajalcu.

OSTALO

Ostali pogoji so določeni v pogodbi med naročnikom in izvajalcem.